



HUAWEI

E2010 HSPA USB Modem

**Hvala za izbiro Huawei USB modema.
Z vašim USB modemom lahko dostopate
do brezžičnega omrežja z visoko hitrostjo.**

Opomba:


Ta priročnik opisuje izgled USB modema, kot tudi postopke za pripravo, namestitvev in odstranitvev. Za podrobnosti o delu z upravljalnem programu glejte online pomoč, ki je vključena v upravljalnem programu.

Spoznajte vaš USB Modem

Naslednja slika prikazuje izgled USB modema.


Uporablja se le za orientacijo.

Izgled dejanskega proizvoda je lahko drugačen.



1 Luknja za vrvico

Na USB modem lahko povežete vrvico skozi luknjo.



2 Potisni gumb PUSH

Za odprtje pokrova USB modema pritisnite potisni gumb PUSH.

3 Prikazovalnik

Prikazuje stanje USB modema.

Zelena, utripa dvakrat vsake 3 sekunde: USB modem je vklopljen.

Zelena, utripa enkrat vsake 3 sekunde: USB modem se povezuje

z omrežjem 2G.

Modra, utripa enkrat vsake 3 sekunde: USB modem se povezuje

z omrežjem 3G/3G+.

Zelena, sveti neprekinjeno: USB modem je povezan z omrežjem 2G.

Modra, sveti neprekinjeno: USB modem je povezan z omrežjem 3G.

Svetlo modra, sveti neprekinjeno: USB modem je povezan

z omrežjem 3G+.

Ugasnjeno: USB modem je odstranjen.

4 USB priključek

Povezuje USB modem z računalnikom.

5 Zatič

Drži USB priključek, ko je pokrov USB modema zaprt.

6 Reža za SIM / USIM kartice


Drži Subscriber Identity Module (SIM)/Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartico.

7 Reža za kartico microSD

Drži microSD kartico.

Pripravite vaš USB modem za delo

1. Pritisnite potisni gumb in nato odprite pokrov USB modema.
2. Vstavite SIM/USIM in microSD kartico v ustrezne reže za kartice, kot je prikazano na naslednji sliki.
3. Zaprite pokrov USB modema.



Opomba:

- microSD kartica je dodatna oprema. Če ni priložena v paketu, jo lahko kupite sami.
- poskrbite, da je prirezani rob SIM/USIM kartice poravnana s tistim iz SIM/USIM reže, in da je microSD kartica vstavljena v smeri, kot je označeno na reži za microSD kartice.


- ne odstranite microSD kartice ali SIM/USIM kartice, ko je kartica v uporabi. V nasprotnem primeru se lahko tako kartice kot tudi vaš USB modem poškodujejo in podatki, shranjeni na kartici, se lahko pokvarijo.

Vodič za namestitev/odstranitev

Postopek za namestitev upravljalnega programa je odvisen od operacijskega sistema (OS) nameščenega na vaš računalnik. V naslednjih odstavkih bo za primer prikazan Windows XP.

Priključitev USB modema na PC

Vtahnite USB modem v USB vrata vašega računalnika.



Namestitev upravljalkega programa za USB modem

1. Povežite USB modem z računalnikom.
2. OS samodejno zazna in prepozna novo strojno opremo in zažene čarovnika za namestitev.

Opomba:

Če se program za samodejni zagon ne zažene, poiščite datoteko Autorun.exe v poti za gonilnike. Dvokliknite Autorun.exe za zagon programa.

3. Sledite navodilom namestitvenega čarovnika na zaslonu.
4. Ko je program nameščen, se na namizju prikaže ikona bližnjice za upravljalški program.

Zagon upravljalkega programa

Po namestitvi se upravljalški program samodejno zažene. Nato se vsakič, ko je USB modem povezan z računalnikom, program za upravljanje samodejno zažene.

Lahko pa tudi dvokliknete ikono bližnjice na namizju za zagon upravljalkega programa.

Odstranitev USB modema

1. Dvokliknite v območju za obvestila. Prikaže se pogovorno okno za Ustavitev ali odstranitev strojne opreme.
2. Izberite ustrezno strojno opremo in nato kliknite na Ustavi.

3. Ko se prikaže sporočilo "Vašo napravo lahko varno odstranite", odstranite USB modem.

Odstranitev programa za upravljanje

1. Izberite Start > Nadzorna plošča > Dodaj ali odstrani programe.
2. Poiščite program za upravljanje in kliknite Odstrani za odstranitev programa za upravljanje.

Opomba:

Pred odstranitvijo programa za upravljanje, program zaprite.

Copyright © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Vse pravice pridržane

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega soglasja Huawei Technologies Co, Ltd.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI in druge Huawei blagovne znamke so blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co, Ltd. Vse ostale blagovne znamke in trgovska imena, navedene v tem dokumentu, so last njihovih imetnikov.

Opomba

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Veliko truda je bilo vložnega v pripravo tega dokumenta, da se zagotovi pravilnost vsebine, vendar vse trditve, informacije in priporočila v tem dokumentu ne pomenijo garancije kakršnekoli vrste, eksplicitne ali implicitne.

Varnostne Informacije

Previdno preberite varnostne informacije, da zagotovite pravilno in varno uporabo mobilne naprave.

Motnje

Ne uporabljajte brezžične naprave, če je uporaba prepovedana ali če povzroča nevarnost ali pa ovira električne naprave.

Medicinska oprema

- Ne uporabljajte brezžične naprave in upoštevajte pravila in predpise določene s strani bolnišnic in ustanov zdravstvene oskrbe.
- Nekaterе brezžične naprave lahko vplivajo na delovanje slušnih aparatov. Za vse takšne težave se posvetujte z vašim ponudnikom storitev.
- Če uporabljate elektronsko medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem naprave, da potrdi, ali radijski valovi vplivajo na delovanje te naprave.

Območje z vnetljivimi snovmi in eksplozivi

Za preprečevanje eksplozij in požarov na področjih, kjer so shranjene vnetljive in eksplozivne naprave, ne uporabljajte vaše brezžične naprave in upoštevajte pravila. Območja kjer so shranjene vnetljive snovi in eksploziva vključujejo, vendar niso omejene na naslednje:

- Bencinska črpalka.
- Skladišče goriva (recimo pod krovom ladje).
- Kontejner/ vozilo za prevoz ali skladiščenje goriva ali kemičnih izdelkov.
- Prostor, kjer zrak vsebuje kemijske snovi in delce (kot so zrnca, prah ali kovinski prah).

- Prostor, označen z znakom "Eksploziva".
- Prostor, označen z znakom "Izključite dvosmerno brezžično opremo".
- Prostor, kjer se običajno predlaga zaustavitev motorja vozila.

Prometna varnost

- Upoštevajte lokalne zakone in predpise med uporabljanjem brezžične naprave. Da bi preprečili nesrečo, ne uporabljate mobilne naprave med vožnjo.
- Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se posvetujte s proizvajalcem vozila.
- V vozilu ne namestite brezžično napravo nad zračno blazino ali v območju aktivacije zračne blazine. V nasprotnem primeru vas lahko mobilna naprava poškoduje zaradi močne sile, ko se zračna blazina napihne.
- Upoštevajte pravila in predpise letalskih družb. Med vkrcanjem izključite vaše mobilno napravo. V nasprotnem primeru lahko radijski signal brezžične naprave vpliva na sisteme za nadzor letala.

Varnost otrok

Ne dovolite, da otroci uporabljajo brezžično napravo brez nadzora. Majhne in ostre komponente brezžične naprave so lahko nevarne za otroke ali povzročijo zadušitev, če jih otroci pogoltnejo.

Zaščita okolja

Upoštevajte lokalne predpise o odstranitvi vaših embalažnih materialov, rabljenih brezžičnih naprav in opreme, ter spodbujajte njihovo recikliranje.

Odobritev WEEE

Brezžična naprava je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami o odpadni električni in elektronski opremi Direktiva 2002/96/ES (Direktiva o OEEO).

RoHS Odobritev

Mobilna naprava je v skladu z omejevanjem uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi Direktiva 2002/95/ES (Direktiva RoHS).

Spoštovanje zakonov in predpisov

Upoštevajte zakone in druge predpise pri uporabi vaše brezžične naprave. Spoštujte zasebnost in pravne pravice drugih.

Nega in vzdrževanje

Normalno je, da vaša brezžična naprava postane vroča med uporabo. Preden čiščenjem ali vzdrževanjem brezžične naprave, zaprite vse aplikacije in mobilno napravo odklopite iz računalnika.

- Vašo brezžično napravo in opremo uporabljajte skrbno in v čistem okolju. Brezžično napravo uporabljajte stran od ognja ali prižgane cigarete.
- Zaščitite vašo brezžično napravo in opremo pred vodo in paro in jih ohranite suhe.
- Ne mečite ali zvijajte vaše brezžične naprave.
- Vašo brezžično napravo čistite z vlažno in mehko antistatično krpo. Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih snovi (kot sta alkohol in bencin), kemičnih detergentov, ali praškov.
- Ne pustite vaše brezžične naprave ali opreme na kraju s precej nizko ali visoko temperaturo.

- Uporabljajte le pribor za brezžično napravo, ki ga je odobril proizvajalec. Kontaktirajte pooblaščen servisni center za vse napake brezžične naprave ali opreme.
- Ne razstavljajte brezžične naprave ali opreme. V nasprotnem primeru za brezžično napravo in opremo preneha veljati garancija.

Klic v sili

Ta brezžična naprava deluje s pomočjo prejemanja in pošiljanja radijskih signalov. Zato povezave ni mogoče zagotoviti v vseh pogojih. V nujnih primerih, se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo za nujne komunikacije.

Specifična stopnja absorpcije (SAR)

Vaša brezžična naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostne okvirje, ki zagotavljajo varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice uporabljajo merilno enoto, znano kot Specifična stopnja absorpcije ali SAR. Omejitev SAR za brezžične naprave je 2,0 W / kg in najvišja vrednost SAR za to napravo pri preskusu je v skladu s to omejitvijo.

Stik s telesom

Pomembna varnostna informacija v zvezi z izpostavljenostjo radijsko frekvenčnim sevanjem (RF).

Da bi zagotovili skladnost s smernicami za izpostavljenost RF sevanjem, se mora naprava uporabljati z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči RF izpostavljenost, ki presega relevantne meje smernic.

Regulatorne informacije

Naslednja obvestila in odobritve se uporabljajo v določenih regijah.

Odobritev CE (Evropska unija)

Brezžična naprava je odobrena za uporabo v državah članicah EU.

Brezžična naprava je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami glede radijske in telekomunikacijske terminalske opreme Direktiva 1999/5/ES (R & TTE).

* Ta naprava mora biti nameščena in delovati z najmanj 20 cm oddaljenosti med napravo in vašim telesom, ko jo uporabljate preko USB kabla.

